
TrueCLEAN™ Parts List

		FH8000F1625	FH8000F2025	FH8000A1620	FH8000A2020	FH8000A2520
A	Door	50053268-006	50053268-007	50053268-008	50053268-009	50053268-010
B	Filter	FR8000F1625	FH8000F2025	FH8000A1620	FH8000A2020	FH8000A2520
C	Enhancement Module	50053268-001	50053268-002	50053268-003	50053268-004	50053268-005
D	Safety Screen	50053268-011	50053268-012	50053268-013	50053268-014	50053268-015
E	Air Flow Sensor	NA		50053268-018		
F	Power Cord & Accessories (Installation Components)	50053268-016		50053268-017		



- A1 Door FH8000A.
- A2 Door FH8000F
- B Filter
- C Enhancement module
- D Safety screen
- E Air flow sensor (FH8000A)
- F1 Power Cord & Accessories (Installation Components FH8000A)
- F2 Power Cord & Accessories (Installation Components FH8000F)